



Manual de Instalação

Português-Br

33.006/33.008/33.010/33.012 - FIORINO CURTA/
LONGA S/ GRADE

1. Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;



2. Abrir a capota e verificar o kit de instalação;



3. Colocar a lona com perfil lateral em cima da pick up;



4. Fixe o perfil lateral no perfil dianteiro utilizando as cantoneiras.



5. Posicione os perfis laterais sobre o carro e em seguida fixe-os utilizando as peças do kit e os parafusos do kit.



6. Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine, e a travessa menor encaixar próxima da traseira



7. Finalizar capota e liberar para o cliente.

Nota importante:

Verifique todas as peças no link do site,
onde está o nosso catálogo on-line.
<http://capotasparana.com.br/catalogo-virtual>

CAPOTAS[®]
Paraná