



Manual de Instalação

Português-Br

33.032/33.034 - Saveiro 98 Acima c/ Estepe c/Grade

1. Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;



2. Abrir a capota e verificar o kit de instalação;



3. Colocar a lona com perfil lateral em cima da pick up;




4. Coloque a chapa dentro do saquinho e posicione a chapa respeitando furação original do carro;




5. Posicione os perfis laterais sobre o carro e em seguida fixe-o utilizando as peças do kit e os parafusos do kit;



6. Fixe as duas peças no perfil dianteiro utilizando a furação original do veículo;



7. Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine e a travessa menor encaixar próxima da traseira;



8. Finalizar a capota e liberar para o cliente.



1

2

Nota importante:

Verifique todas as peças no link do site, onde está o nosso catálogo on-line.

<http://capotasparana.com.br/catalogo-virtual>

CAPOTAS[®]
Paraná